

MagicSpeed CBI100: LISTE DER CAN-BUS-ANSCHLÜSSE

ALFA ROMEO 147 2007→	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU (rote Verriegelung), 40-polig, Kennzeichnung G, an der Vorderseite des Sicherungskastens links neben dem Lenkrad. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 27 und Nr. 26.
ALFA ROMEO 159 2005→	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.
ALFA ROMEO Brera 2006→	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.
ALFA ROMEO Mito 2008→	<u>CAN HIGH</u> : BLAU <u>CAN LOW</u> : WEISS	An OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1 u. Nr. 9.
AUDI A3 2003-2008	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 7.
AUDI A3 2008→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 u. Nr. 7.
AUDI A4 2004-2008	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-VIOLETT, 32-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 13 und Nr. 12.
AUDI A4 2008→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	Kabelstrang links vom Lenkrad hinter der Kunststoffabdeckung unter dem Armaturenbrett. oder Im Kofferraum rechts hinter der Kunststoffabdeckung.
AUDI A5 2007→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : HELLBRAUN, 16-polig, Anschluss an Elektronikmodul unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite oben neben dem Kupplungspedal. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 15 und Nr. 14. oder Kabelstrang links neben dem Lenkrad hinter unterer Kunststoffabdeckung des Armaturenbretts am Fahrerplatz. oder Im Kofferraum rechts hinter der Kunststoffabdeckung.
AUDI A6 2004→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-VIOLETT, 32-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 19 und Nr. 18.
AUDI A8 2003→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-VIOLETT, 32-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 15 und Nr. 14.
AUDI Q7 2006→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-VIOLETT, 32-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 19 und Nr. 18.
AUDI TT 2006→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : BRAUN, 12-polig, angeschlossen hinter der Relaishalterung links unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 7.
BMW 1 2004→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : GRÜN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ-GRAU, 51-polig, (weiter unten), angeschlossen an Scheinwerfer-Steuergerät hinter Fußabstützung auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 46 und Nr. 45.
BMW 3 2005→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : GRÜN	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-VIOLETT, 41-polig, angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 35 und Nr. 21.
BMW 5 2003→	<u>CAN HIGH</u> : SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : GELB	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 41-polig, angeschlossen an CAS-Steuergerät, Farbe Weiß, links neben der Lenksäule. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 35 und Nr. 26.
BMW X3 2003→	<u>CAN HIGH</u> : GELB-ROT <u>CAN LOW</u> : GELB-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : WEISS, 12-polig, angeschlossen hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 5 und Nr. 6.
BMW X5 2007→	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : GRÜN	Kabelstrang unter der Fußabstützung der Fahrerseite oder Im Kofferraum rechts hinter der Kunststoffabdeckung.
BMW X6 2008→	<u>CAN HIGH</u> : SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : GELB	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 41-polig, Anschluss an die CAS Steuereinheit, weiß, Befestigung auf der linken Seite der Lenksäule. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 35 und Nr. 26.
CADILLAC BLS 2008→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : AN MASSE ANSCHLIESSEN	An OBD2-Steckverbinder links neben der Lenkung angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1
CADILLAC CTS 2007→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : AN MASSE ANSCHLIESSEN	An OBD2-Steckverbinder links neben der Lenkung angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1
CADILLAC Escalade 2006→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : AN MASSE ANSCHLIESSEN	An OBD2-Steckverbinder links neben der Lenkung angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1
CHEVROLET Captiva 2006→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : AN MASSE ANSCHLIESSEN	An OBD2-Steckverbinder links neben der Lenkung angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1
CHRYSLER 300C 2004-2008	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : WEISS	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-WEISS, 26-polig, oben hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 4 und Nr. 5.
CHRYSLER 300C 2008→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : WEISS	<u>Steckverbinder</u> : GRAU-WEISS, 26-polig, oben hinter der Konsole auf der Beifahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 4 und Nr. 5.
CHRYSLER PT Cruiser 2007→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : WEISS	Kabelstrang hinter der unteren Kunststoffabdeckung direkt unter der Lenksäule.
CHRYSLER Voyager 2008→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-GRAU <u>CAN LOW</u> : WEISS-ORANGE	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 14-polig, unter dem Fahrersitz.
CITROEN Berlingo 2002-2008	<u>CAN HIGH</u> : GRÜN <u>CAN LOW</u> : BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ 40-polig, schwarz mit Kennzeichnung NOIR EP, an Vorderseite des Sicherungskastens BSI links neben dem Lenkrad. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 2 und Nr. 4.
CITROEN Berlingo 2008→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : BEIGE <u>CAN LOW</u> : GELB	<u>Steckverbinder</u> : 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB vorne am Sicherungskasten BSI. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
CITROEN C3 2006→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : GELB <u>CAN LOW</u> : ROSA	<u>Steckverbinder</u> : 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
CITROEN C4 2004→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : ROT <u>CAN LOW</u> : BLAU	<u>Steckverbinder</u> : 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
CITROEN C4 Picasso 2006→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : GRÜN <u>CAN LOW</u> : GELB	<u>Steckverbinder</u> : 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
CITROEN C5 2008→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : GELB <u>CAN LOW</u> : VIOLETT	<u>Steckverbinder</u> : schwarz, 10-polig, Kennzeichnung PB, vorne am Sicherungskasten BSI <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
CITROEN C-Crosser 2007→	<u>CAN HIGH</u> : BLAU <u>CAN LOW</u> : VIOLETT	<u>Steckverbinder</u> : WEISS, 10-polig, hinter der Verkleidung des vorderen linken Holms. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 17 und Nr. 18.
CITROEN Jumper 2006→	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (weißer Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.
CITROEN Jumpy 2007→ KEINE ALARMANLAGE	<u>CAN HIGH</u> : WEISS <u>CAN LOW</u> : BLAU	<u>Steckverbinder</u> : schwarz, 10-polig, Kennzeichnung PB, vorne am Sicherungskasten BSI <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 10.
DAF XF 2006→	<u>CAN HIGH</u> : BLAU <u>CAN LOW</u> : GELB	Kabelstrang hinter dem Schaltkasten unter dem Armaturenbrett der Beifahrerseite.
DAIHATSU Terios 2006→	<u>CAN HIGH</u> : ROT <u>CAN LOW</u> : WEISS	An OBD2-Steckverbinder rechts unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 u. Nr. 14.
DODGE Caliber 2006→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-ORANGE <u>CAN LOW</u> : WEISS-ROSA	An mehrpoligen SCHWARZEN Steckverbinder unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite links neben der Fußabstützung angeschlossen.
DODGE Nitro 2008→	<u>CAN HIGH</u> : WEISS-GRAU <u>CAN LOW</u> : WEISS-ORANGE	Im Kabelstrang, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, hinter der Kunststofftrennwand.
FIAT 500 2007→	<u>CAN HIGH</u> : BLAU <u>CAN LOW</u> : WEISS	An OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule angeschlossen. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 1 und Nr. 9.
FIAT Bravo 2007→	<u>CAN HIGH</u> : BLAU <u>CAN LOW</u> : WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Croma 2005-2007	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Croma 2007→	<u>CAN HIGH</u> : ROSA-SCHWARZ <u>CAN LOW</u> : ROSA-WEISS	<u>Steckverbinder</u> : BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 6 und Nr. 5.

FIAT Doblo 2005→	CAN HIGH: GRAU-SCHWARZ CAN LOW: WEISS-GRÜN	Steckverbinder: ISO Autoradio Position (H und L): Nr. 1 und Nr. 3.
FIAT Ducato 2006→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Fiorino 2008→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder links hinter der Trennwand, die den Sicherungskasten abdeckt. Position (H und L): Nr. 1 und Nr. 9.
FIAT Grande Punto 2006-2008	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: SCHWARZ-BLAU, 60-polig, an Vorderseite des Sicherungskastens angeschlossen. Position (H und L): Nr. 54 u. Nr. 39.
FIAT Grande Punto 2008→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: SCHWARZ-BLAU, 60-polig, an Vorderseite des Sicherungskastens angeschlossen. Position (H und L): Nr. 54 u. Nr. 39. oder An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. Position (H und L): Nr. 1 u. Nr. 9
FIAT Idea 2004-2005	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Idea 2006→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Panda 2003→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
FIAT Punto 2003→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU mit roter Klammer, vorne am Sicherungskasten links neben dem Lenkrad hinter der Klappe. Position (H und L): Nr. 27 u. Nr. 26.
FIAT Scudo 2007→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
FIAT Sedici 2005→	CAN HIGH: ROT CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
FIAT Stilo 2006→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Teil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5. oder Steckverbinder: SCHWARZ-VIOLETT, 32-polig, am Frontteil des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 28 u. Nr. 10.
FORD C-Max 2003-2007	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: BRAUN, 32-polig, angeschlossen an Unterseite des Sicherungskastens unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Position (H und L): Nr. 32 und Nr. 16.
FORD C-Max 2007→	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: BRAUN, 32-polig, Anschluss an Unterseite des Sicherungskastens unter dem Handschuhfach der Beifahrerseite. Position (H und L): Nr. 32 und Nr. 16. oder OBD-Diagnosestecker unten links neben dem Lenkrad. Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
FORD Connect 2007→ (NoRadio)	CAN HIGH: BLAU-WEISS CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14
FORD Connect 2006→	CAN HIGH: GRAU-VIOLETT CAN LOW: BLAU-WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder. Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11
FORD Fiesta 2005-2008	CAN HIGH: GELB-ROT CAN LOW: BLAU-ROT	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
FORD Fiesta 2008→	CAN HIGH: ORANGE-GRAU CAN LOW: ORANGE-ROSA	An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. Position (H und L): Nr. 3 u. Nr. 11.
FORD Focus 2004-2008	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: BRAUN, 32-polig, angeschlossen an Unterseite des Sicherungskastens unter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Position (H und L): Nr. 32 und Nr. 16.
FORD Focus 2008→	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. Position (H und L): Nr. 3 u. Nr. 11.
FORD Fusion 2005→	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
FORD Galaxy 2006→	CAN HIGH: GRAU-ORANGE CAN LOW: ROSA-ORANGE	Steckverbinder: GRÜN, 76-polig, Anschluss an Steuergerät der Sicherungen unter dem Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Position (H und L): Nr. 42 und Nr. 41.
FORD Kuga 2008→	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. Position (H und L): Nr. 3 u. Nr. 11.
FORD Mondeo 2005-2007	CAN HIGH: GRAU CAN LOW: BLAU	Angeschlossen am OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
FORD Mondeo 2007→	CAN HIGH: GRAU-ORANGE CAN LOW: ROSA-ORANGE	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
FORD S-Max 2006→	CAN HIGH: GRAU/ORANGE CAN LOW: ROSA/ORANGE	Steckverbinder: GRÜN, 76-poliger Verbinder, angeschlossen an Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett, auf der Beifahrerseite. Position (H und L): N. 42 (49) und N. 41 (50).
FORD Transit 2006→ (NoRadio)	CAN HIGH: BLAU-WEISS CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14
FORD Transit 2006→	CAN HIGH: GRAU-ORANGE CAN LOW: VIOLETT-ORANGE	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule am Sicherungskasten. Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11
HONDA Accord 2003-2006	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRÜN, 21-polig, an Vorderseite des Sicherungskastens angeschlossen. Position (H und L): Nr. 18
HONDA Accord 2006→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRÜN, 21-polig, an Vorderseite des Sicherungskastens angeschlossen. Position (H und L): Nr. 18
HONDA Civic 2005→	CAN HIGH: ROSA CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRÜN, 7-polig, angeschlossen an Zündschloss. Position (H und L): Nr. 4
HONDA CR-V 2008→	CAN HIGH: ROSA CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: WEISS, 20-polig, rechts am Sicherungskasten befestigt
HYUNDAI I30 2007→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: GELB	Angeschlossen am OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14
IVECO Daily 2006→	CAN HIGH: VIOLETT (Rosa/Schwarz) CAN LOW: VIOLETT (Rosa/Weiß)	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
IVECO Stralis 2007→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: GRÜN	Steckverbinder: 12-polig, Kennzeichnung J2 an der Rückseite des BCM-Steuergeräts im Schaltkasten unter dem Armaturenbrett der Beifahrerseite. Position (H und L): Nr. 3 u. Nr. 4.
JEEP Cherokee 2008→	CAN HIGH: WEISS-GRAU CAN LOW: WEISS-ORANGE	Kabelstrang unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite neben dem Kupplungspedal und über dem Kunststoffteil der Fußabstützung.
JEEP Commander 2006→	CAN HIGH: WEISS-ORANGE CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: SCHWARZ, 16-polig, unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 7.
JEEP Compass 2007→	CAN HIGH: WEISS-ORANGE CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: SCHWARZ, 16-polig, unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 7.
JEEP Grand Cherokee 2005→	CAN HIGH: WEISS-ORANGE CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: SCHWARZ, 16-polig, unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 7.
JEEP Patriot 2007→	CAN HIGH: WEISS-ORANGE CAN LOW: WEISS-ROSA	Kabelstrang hinter der unteren Kunststoffabdeckung direkt unter der Lenksäule.
JEEP Wrangler 2007→	CAN HIGH: WEISS-GRAU CAN LOW: WEISS-ORANGE	Steckverbinder: SCHWARZ, 16-polig, unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 7.
KIA Carens 2006→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROT	Angeschlossen an Steckverbinder OBD2 Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
KIA Carnival 2006→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROT	Steckverbinder: SCHWARZ/GRAU, 42-polig, angeschlossen an Frontseite des Sicherungskastens im Fahrgastraum. Position (H und L): Nr. 10 und Nr. 1.
KIA Ceed 2006→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: GELB	Angeschlossen am OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14
KIA Sportage 2004→	CAN HIGH: ROSA CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14
LAMBORGHINI Gallardo 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 9
LANCIA Delta 2008→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 u. Nr. 5.
LANCIA Musa 2004-2005	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 40-polig, angeschlossen an Frontseite des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 27 und Nr. 26.
LANCIA Musa 2007→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Nr. 6 und Nr. 5.
LANCIA Ypsilon 2003-2007	CAN HIGH: ROSA-WEISS CAN LOW: ROSA-SCHWARZ	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 5 und Nr. 6.
LANCIA Ypsilon 2007→	CAN HIGH: ROSA-WEISS CAN LOW: ROSA-SCHWARZ	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 5 und Nr. 6.
LAND ROVER Freelander 2 2007→	CAN HIGH: ORANGE/VIOLETT CAN LOW: ORANGE/GRAU	Steckverbinder: GRÜN, 76-polig, angeschlossen an rechte Seite des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 50 und Nr. 49.

LAND ROVER Range Rover Sport 2005→	CAN HIGH: WEISS-GELB CAN LOW: GELB-BLAU	Steckverbinder: GRAU-ROT, 22-polig, hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite befestigt.
MASERATI Quattroporte 2005→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU mit roter Klammer, vorne am Sicherungskasten links neben dem Lenkrad hinter der Klappe. Position (H und L): Nr. 27 u. Nr. 26.
MADZA 5 2005→	CAN HIGH: GRAU-ORANGE CAN LOW: VIOLETT-ORANGE	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11
MERCEDES Actros 2005→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: GELB	Verbinder: GRÜN, 12-polig, in dem Schaltkasten unter dem Armaturenbrett der Beifahrerseite und senkrecht zwischen Sicherungskasten und Türdichtung befestigt. Position (H und L): Nr. 2 u. Nr. 5.
MERCEDES A-Klasse 2004→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES B-Klasse 2005→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES C-Klasse 2004-2007	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung an der unteren Kunststoffverkleidung des Armaturenbretts auf der Fahrerseite, über den Pedalen.
MERCEDES C-Klasse 2007→ (ENGINE CAN BUS)	CAN HIGH: GRÜN-WEISS CAN LOW: GRÜN	Im Kabelstrang unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite links neben dem Lenkrad.
MERCEDES C-Klasse 2007→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Im Kabelstrang unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite links neben dem Lenkrad.
MERCEDES CLK-Klasse 2002→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung an der unteren Kunststoffverkleidung des Armaturenbretts auf der Fahrerseite, über den Pedalen.
MERCEDES CLS-Klasse 2004→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 10-polig, angeschlossen an GRAUES GATEWAY-Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 10 und Nr. 9.
MERCEDES E-Klasse 2002→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung in Kunststoffrinne unter der Fußabstützung auf der Fahrerseite.
MERCEDES GL-Klasse 2006→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an Mehrpol-Steckverbinder - SCHWARZ (CAN-BUS Konzentrador) hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES ML-Klasse 2005→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES R-Klasse 2006→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES S-Klasse 2005→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), links unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
MERCEDES SLK-Klasse 2004→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 10-polig, angeschlossen an GRAUES GATEWAY-Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 10 und Nr. 9.
MERCEDES Sprinter 2006→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung links neben der Lenksäule im Bereich des Sicherungskastens.
MERCEDES Viano 2005→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MERCEDES Vito 2003→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), Befestigung auf der linken Seite des Basis-Steuergeräts hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite.
MINI Cooper 2007→	CAN HIGH: ORANGE/GRÜN CAN LOW: GRÜN	Steckverbinder: Quadlock Autoradio. Position (H und L): Nr. 11 und Nr. 9. oder Kabelbündel rechts neben dem Sicherungskasten in der Fußabstützung auf der Beifahrerseite.
MITSUBISHI Colt 2004→	CAN HIGH: ROT-GELB CAN LOW: SCHWARZ-GELB	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
MITSUBISHI Grandis 2004→	CAN HIGH: GRÜN-ROT CAN LOW: WEISS-SCHWARZ	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
MITSUBISHI L200 2006→	CAN HIGH: ROT-BLAU CAN LOW: SCHWARZ-BLAU	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
MITSUBISHI Outlander 2007→	CAN HIGH: GRÜN-ROT CAN LOW: BLAU-GRAU	Steckverbinder: WEISS, 20-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät, das senkrecht hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite montiert ist. Position (H und L): Nr. 10 und Nr. 9.
MITSUBISHI Pajero 2007→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: GELB-SCHWARZ	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder rechts neben der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 3 und Nr. 11.
NISSAN CABSTAR 2008→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROSA	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN Micra 2005→	CAN HIGH: BLAU (Rot) CAN LOW: ROSA (Weiß)	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN Navara 2005→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROSA	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN Note 2006→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: GELB	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN Pathfinder 2005→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROSA	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN Qashqai 2007→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROSA	Angeschlossen am OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
NISSAN X-Trail 2004-2007	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: ROT	Steckverbinder: WEISS, 40-polig, angeschlossen hinter der Instrumententafel in der Mitte des Armaturenbretts. Position (H und L): Nr. 22 und Nr. 23.
OPEL Antara 2006→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder Position (H und L): Nr. 1.
OPEL Astra 2004-2007	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRAU-SCHWARZ, 102-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 50 oder Angeschlossen am OBD2 Steckverbinder. Position (H und L): Nr. 1
OPEL Astra 2007→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder Position (H und L): Nr. 1.
OPEL Corsa 2006→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: SCHWARZ, 60-polig, Befestigung an Vorderseite des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 54
OPEL GT 2007→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder Position (H und L): Nr. 1.
OPEL Meriva 2004-2007	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: GRAU, 51-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 4 und Nr. 44.
OPEL Meriva 2007→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: GRAU, 51-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite Position (H und L): Nr. 4 und Nr. 44.
OPEL Movano 2003→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: SCHWARZ	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
OPEL Signum 2003→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRAU-SCHWARZ, 102-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 97
OPEL Vectra 2002-2005	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRAU-SCHWARZ, 102-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 97
OPEL Vectra 2005→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRAU-SCHWARZ, 102-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 97
OPEL Vivaro 2006→	CAN HIGH: ROT-VIOLETT CAN LOW: WEISS-ROT	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 14.
OPEL Zafira 2005-2007	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: AN MASSE ANSCHLIESSEN	Steckverbinder: GRAU-SCHWARZ, 102-polig, Befestigung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. Position (H und L): Nr. 50
PEUGEOT 207 2006→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
PEUGEOT 307 2005→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
PEUGEOT 308 2007→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB vorne am Sicherungskasten BSI. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
PEUGEOT 407 2004→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
PEUGEOT Boxer 2006→	CAN HIGH: ROSA-SCHWARZ CAN LOW: ROSA-WEISS	Steckverbinder: BLAU, 36-polig (grüner Abschnitt), im hinteren Abschnitt des Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 6 und Nr. 5.
PEUGEOT Expert 2007→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: ROT CAN LOW: BLAU	Steckverbinder: 10-polig, schwarz, Kennzeichnung PB, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens. Position (H und L): Nr. 8 und Nr. 10.
PEUGEOT Ranch 2003→ KEINE ALARMANLAGE	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, Kennzeichnung "NOIR EP", 40-polig, an der Vorderseite des BSI Sicherungskastens unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, links vom Lenkrad. Position (H und L): Nr. 2 und Nr. 4.
PORSCHE Cayenne 2003→	CAN HIGH: ORANGE/GRÜN CAN LOW: ORANGE/BRAUN	Steckverbinder: 10-poliger Steckverbinder, braun, angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
PORSCHE Cayman 2005→	CAN HIGH: GELB CAN LOW: SCHWARZ	Unter der Kunststoffabdeckung der Fußabstützung auf der Fahrerseite.

RENAULT Clio 2005→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Grand Modus 2008→	CAN HIGH: ORANGE CAN LOW: BRAUN	An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 u. Nr. 14.
RENAULT Kangoo 2008→	CAN HIGH: ORANGE CAN LOW: BRAUN	An Steckverbinder OBD2 angeschlossen, unter Kunststoffabdeckung im Mittelunnel, neben dem Zigarrenanzünderstecker <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Koleos 2008→	CAN HIGH: BLAU CAN LOW: ROSA	An OBD2-Steckverbinder links unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 u. Nr. 14.
RENAULT Laguna II 2005-2008	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an Steckverbinder OBD2 <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Laguna III 2008→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Mascott 2005→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Master 2003→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Megane 2002→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen am OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Modus 2004-2007	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Modus 2007→	CAN HIGH: ORANGE CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT New Megane 2008→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	An OBD2-Steckverbinder angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 u. Nr. 14.
RENAULT New Twingo 2007→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an Steckverbinder OBD2 <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Scenic 2006→	CAN HIGH: WEISS CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
RENAULT Trafic 2003→	CAN HIGH: VIOLETT CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder rechts unter der Lenksäule. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SAAB 93 2003→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: ERDE	Steckverbinder: GRAU, 102-polig, unter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8
SAAB 93 SPORT HATCH 2003→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: MASSE	Steckverbinder: GRAU, 102-polig, unter der Fußabstützung der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8
SAAB 95 2006→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: WEISS	Kabelstrang rechts neben weißem Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
SCANIA P310 2004→	CAN HIGH: GELB CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: BLAU, 21-polig, Kennzeichnung C481, an einer Halterung ganz rechts im Schaltkasten hinter dem Armaturenbrett der Beifahrerseite befestigt. <i>Position (H und L):</i> Nr. 1 u. Nr. 15.
SCANIA R420 2004→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: BLAU, 21-polig, Kennzeichnung C481, an einer Halterung ganz rechts im Schaltkasten hinter dem Armaturenbrett der Beifahrerseite befestigt. <i>Position (H und L):</i> Nr. 1 u. Nr. 15.
SEAT Altea 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
SEAT Altea XL 2006→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
SEAT Cordoba 2002→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, Kennzeichnung "XS2", angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 12 und Nr. 9.
SEAT Ibiza 2002→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, Kennzeichnung XS2, angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 12 und Nr. 9.
SEAT Leon 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
SEAT Toledo 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
SKODA Fabia 2007→	CAN HIGH: ORANGE/GRÜN CAN LOW: ORANGE/BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, Kennzeichnung "XS2", angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 12 und Nr. 9.
SKODA Octavia 2004→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
SKODA Roomster 2006→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 12 und Nr. 9.
SKODA Superb 2002→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 10-polig, Befestigung an Halterung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 2 und Nr. 3.
SMART Fortwo 2000-2007	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: WEISS-SCHWARZ	Steckverbinder: 18-polig, hinter dem Armaturenbrett. <i>Position (H und L):</i> Nr. 14 und Nr. 16.
SMART Fortwo 2007→	CAN HIGH: GRÜN-WEISS CAN LOW: GRÜN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SSANGYONG Actyon 2007→	CAN HIGH: BRAUN-SCHWARZ CAN LOW: SCHWARZ-GRÜN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SSANGYONG Kyron 2005-2007	CAN HIGH: BRAUN-SCHWARZ CAN LOW: SCHWARZ-GRÜN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SSANGYONG Kyron 2007→	CAN HIGH: BRAUN-SCHWARZ CAN LOW: SCHWARZ-GRÜN	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SSANGYONG Rodius 2005→	CAN HIGH: BRAUN-SCHWARZ CAN LOW: SCHWARZ-GRÜN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SUBARU Legacy 2004→	CAN HIGH: ROSA CAN LOW: VIOLETT	Steckverbinder: GRAU-BLAUER Steckverbinder, unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite neben dem Bremspedal. <i>Position (H und L):</i> Nr. 2 und Nr. 3.
SUBARU Tribeca 2006→	CAN HIGH: ROSA (HELLBLAU) CAN LOW: VIOLA (ROT)	Connessi al connettore OBD2. <i>Posizione (H e L):</i> N. 6 e N. 14. oder Vertikale Befestigung der Steuereinheit unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, zwischen dem Bremspedal und dem Standbremspedal
SUZUKI Gran Vitara 2007→	CAN HIGH: ROT CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
SUZUKI Splash 2008→	CAN HIGH: ROT-SCHWARZ CAN LOW: WEISS-SCHWARZ	An OBD2-Steckverbinder unter der Lenksäule angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 u. Nr. 14.
SUZUKI SX4 2005→	CAN HIGH: ROT CAN LOW: WEISS	An OBD2-Steckverbinder links unter der Lenksäule angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
TOYOTA Auris 2007→	CAN HIGH: GRÜN CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
TOYOTA Prius 2004→	CAN HIGH: SCHWARZ CAN LOW: WEISS	An OBD2-Steckverbinder rechts unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite angeschlossen. <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 u. Nr. 14.
TOYOTA Rav4 2006→	CAN HIGH: ROSA CAN LOW: WEISS	Steckverbinder: WEISS, 32-polig, des Allrad-Steuergeräts, vertikal links unter dem Handschuhfach der Beifahrerseite montiert. <i>Position (H und L):</i> Nr. 14 und Nr. 16.
TOYOTA Yaris 2006→	CAN HIGH: VIOLETT CAN LOW: WEISS	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <i>Position (H und L):</i> Nr. 6 und Nr. 14.
VOLKSWAGEN Caddy 3 2004→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
VOLKSWAGEN Crafter 2006→	CAN HIGH: BRAUN-ROT CAN LOW: BRAUN	Angeschlossen an SCHWARZEN Mehrpol-Steckverbinder (CAN-BUS Konzentrador), links neben dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite, unter der Kunststoffabdeckung.
VOLKSWAGEN Eos 2006→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
VOLKSWAGEN Golf Plus 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
VOLKSWAGEN Golf V 2003→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
VOLKSWAGEN Jetta 3 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
VOLKSWAGEN New Beetle 2002→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: BLAU, 23-polig, angeschlossen unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite links neben der Lenksäule. <i>Position (H und L):</i> Nr. 8 und Nr. 7.
VOLKSWAGEN Passat 2000-2005	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 10-polig, Befestigung an Halterung hinter der Fußabstützung auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 2 und Nr. 3.
VOLKSWAGEN Passat 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite.
VOLKSWAGEN Polo 7 2005→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, Kennzeichnung XS2, angeschlossen an Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 12 und Nr. 9.
VOLKSWAGEN T5 2003→	CAN HIGH: ORANGE-GRÜN CAN LOW: ORANGE-BRAUN	Steckverbinder: SCHWARZ, 18-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <i>Position (H und L):</i> Nr. 2 u. Nr. 1.

VOLKSWAGEN Tiguan 2007 →	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite angeschlossen.
VOLKSWAGEN Touareg 2003-2007	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	Stromversorgungs-Kabelbaum der Hilfsaggregate im Fahrzeugheck, hinter der Fußabstützung der Fahrerseite, neben dem Pedal der Feststellbremse.
VOLKSWAGEN Touareg 2007 →	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	Stromversorgungs-Kabelbaum der Hilfsaggregate im Fahrzeugheck, hinter der Fußabstützung der Fahrerseite, neben dem Pedal der Feststellbremse.
VOLKSWAGEN Touran 2003 →	<u>CAN HIGH</u> : ORANGE-GRÜN <u>CAN LOW</u> : ORANGE-BRAUN	<u>Steckverbinder</u> : SCHWARZ, 12-polig, Kennzeichnung G, angeschlossen an schwarzes Steuergerät unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 8 und Nr. 7.
VOLVO C30 2006 →	<u>CAN HIGH</u> : ROT-GRAU <u>CAN LOW</u> : ROT-BLAU	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11.
VOLVO S60 2004 →	<u>CAN HIGH</u> : WEISS <u>CAN LOW</u> : GRÜN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11.
VOLVO S80 2006 →	<u>CAN HIGH</u> : GRAU-ORANGE <u>CAN LOW</u> : ORANGE-VIOLETT	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11.
VOLVO V50 2004-2007	<u>CAN HIGH</u> : GRAU-ROT <u>CAN LOW</u> : HELLBLAU-ROT	<u>Steckverbinder</u> : BRAUN, 32-polig, befestigt am Steuergerät unter dem Handschuhfach der Beifahrerseite. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 30 und Nr. 15.
VOLVO V70 2004 →	<u>CAN HIGH</u> : WEISS <u>CAN LOW</u> : GRÜN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11.
VOLVO XC70 2007 →	<u>CAN HIGH</u> : GRAU-ORANGE <u>CAN LOW</u> : VIOLETT-ORANGE	Angeschlossen an OBD2 Steckverbinder. <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11. oder Kabelstrang hinter dem Handschuhfach der Beifahrerseite.
VOLVO XC90 2003 →	<u>CAN HIGH</u> : WEISS <u>CAN LOW</u> : GRÜN	Angeschlossen an OBD2-Steckverbinder <u>Position (H und L)</u> : Nr. 3 und Nr. 11.